



ООО "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, факс: +7 812 702-10-47.

194100, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 68.

www.3cp.ru E-mail: da@3cp.ru

[содержание](#)

Поршневые герметичные компрессоры фирмы DANFOSS (Германия)

Тип	Код Danfoss	Мощность в Вт при температуре кипения, °C ($t_{\text{конд}} = 55^{\circ}\text{C}$)												Стоимость у.е.	
		-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10		15
R 600a, 220 B															
TLES4K	102H4411	-	-	18	28	40	55	74	96	123	154	-	-	-	152
TLES5K	102H4511	-	-	28	41	57	76	99	126	159	196	-	-	-	153
TLES6K	102H4611	-	-	31	47	66	87	111	139	-	-	-	-	-	156
TLES7K	102H4711	-	-	40	57	77	101	130	163	-	-	-	-	-	160
TLES8K	102H4811	-	-	44	66	89	115	146	189	-	-	-	-	-	163
TLES9K	102H4911	-	-	57	77	101	130	164	205	-	-	-	-	-	170
NLE9K	105H6820	-	-	57	76	100	130	167	212	-	-	-	-	-	158
NLE10K	105H6821	-	-	67	91	120	155	198	249	-	-	-	-	-	178
NLE11K	105H6920	-	-	78	103	133	156	199	250	271	-	-	-	-	191
NLE13K	105H6923	-	-	88	118	154	198	250	313	-	-	-	-	-	193
NLE15K	105H6925	-	-	95	130	172	223	284	357	-	-	-	-	-	196

Герметичные транспортные компрессоры фирмы DANFOSS (Германия)

Тип	Код Danfoss	Мощность в Вт при температуре кипения, °C ($t_{\text{конд}} = 55^{\circ}\text{C}$) при 3000 об/мин												Стоимость у.е.	
		-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10		15
R 134a, 12-24 B															
BD35F	101Z0200	-	-	-	22,5	32,4	45,4	61,8	81,7	105	133	-	-	-	367
BD50F	101Z1220	-	-	-	31,0	45,4	61,5	80,7	104	134	171	-	-	-	390

Аксессуары к герметичным компрессорам фирмы DANFOSS (Германия)

Наименование	Код Danfoss	Стоимость у.е.	Модификация, характеристики
PTC-стартер	103N0011	9	Пусковое реле к компрессорам NL, FR
Конденсатор	117U5015	14	Пусковой конденсатор к компрессорам NL6F, NL7F, NL9F, NL11F, FR7,5G, FR8,5G, FR10G, FR11G
Конденсатор	117U5017	14	Пусковой конденсатор к компрессорам SC10C, SC12C, SC15CM, SC10D, SC12D, SC15F, SC18F, SC21F, SC10G, SC12G, SC15G, SC18G, SC10CL, SC12CL, SC15CL, SC10DL, SC12DL
Стартер	117U6001	7	Пусковое реле к компрессорам TL, NL, FR
Стартер	117U6002	7	Пусковое реле к компрессорам NL, SC
Стартер	117U6003	7	Пусковое реле к компрессорам SC10C, SC15F, SC10G, SC12G, SC10CL
Стартер	117U6005	7	Пусковое реле к компрессорам SC12C, SC10D, SC18F, SC15G, SC12CL, SC10DL
Стартер	117U6015	7	Пусковое реле к компрессорам FR
Стартер	117U6019	7	Пусковое реле к компрессорам SC15C, SC12D, SC21F, SC18G, SC15CL, SC12DL
Пусковой комплект	117-7012	100	Пусковой комплект к компрессорам SC18CM, SC18CL, SC21CL
Пусковой комплект	117-7028	100	Пусковой комплект к компрессорам SC21G, SC15DL
Пусковой комплект	101N0210	127	Пусковой комплект к компрессорам BD35F, BD50F

Герметичные компрессоры типов PL, TL, NL, SC и SC Twin применяются в холодильных шкафах, холодильных и морозильных прилавках, осушителях воздуха, охладителях электронных устройств, охладителях жидкости, бытовых холодильниках, морозильных ларях и т.д.

Компрессоры с пусковым устройством LST (низкий пусковой момент, когда перед пуском компрессора выравнивается давление) применяются в установках с капиллярными трубками, поэтому перед пуском необходимо выравнивание давлений. Стартер PTC требует 5-ти минутного охлаждения перед каждым запуском

Компрессоры с пусковым устройством HST (высокий пусковой момент, когда перед пуском не выравнивается давление) применяются в установках с терморегулирующими вентилями и